Chère cliente, cher client,

Nous vous remercions d'avoir choisi cette lanterne à LED. Équipez-vous pour votre prochain bivouac en pleine nature : cette lanterne vous éclaire sans nécessiter aucune pile, vous faisant ainsi économiser de l'argent et aidant à ménager l'environnement.
C'est vous-même qui produisez l'énergie nécessaire à l'alimentation de la lampe. Tournez simplement la manivelle pendant quelques instants, et profitez immédiatement d'une lumière claire pendant jusqu'à 30 minutes, grâce aux 5 puissantes LED.
La radio FM intégrée vous permet de garder un contact avec le monde, même si vous vous trouvez loin de toute civilisation. Et grâce à la prise casque, vous pouvez écouter la radio sans gêner ni les autres campeurs ni les animaux sauvages.
Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

- Lanterne à LED
- Mode d'emploi

Chargement de la batterie

La lanterne à LED ne nécessite ni pile ni source d'alimentation externe - elle peut ainsi être rechargée absolument n'importe où. Seule la force de vos muscles est nécessaire ! Il suffit de déployer la manivelle et de la tourner.
2 à 3 minutes de rotation permettent de fournir suffisamment d'énergie pour 25 à 30 minutes de lumière, ou pour utiliser la radio.

Allumer et éteindre l'éclairage

Pour allumer ou éteindre la lanterne, appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt (**ON/OFF**) situé à l'avant de la lanterne.

Consignes de sécurité

- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
- Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure !
- N'ouvrez jamais l'appareil. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit !
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peut l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ou à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Ne regardez jamais directement le rayon lumineux de la lampe. Ne pointez pas la lampe directement dans les yeux d'une personne ou un animal.
- Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.
- Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur.

© REV2 – 12.10.2015 – BS/TH//DZ

Consignes importantes concernant le traitement des déchets

Cet appareil électronique ne doit **pas** être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité. Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité

La société PEARL.GmbH déclare ce produit PE-5392 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

Directeur Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
12.10.2015

© REV2 – 12.10.2015 – BS/TH//DZ